

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Modem
- Filtro DSL
- Cavo Ethernet
- Cavo telefonico
- Alimentatore
- Etichetta adesiva con le credenziali Wi-Fi
- Guida Rapida
- Garanzia di conformità



Per la Dichiarazione Ambientale vai su www.telecomitalia.com/sostenibilita alla sezione Telecom Italia Green - Prodotti

TIM HUB

1 2

TIM HUB

INFORMAZIONI PRELIMINARI

- Colloca il tuo nuovo TIM HUB in un ambiente libero da ostacoli per ottimizzare le prestazioni Wi-Fi e posizionalo vicino ad una presa telefonica.
- Scollega eventuali altri modem, filtri e telefoni dalla presa a cui colleghi il modem ed utilizza esclusivamente cavi e filtro forniti in questa confezione.
- La presenza di prolunghe telefoniche o prese derivate deteriora la qualità del segnale Fibra.
- Con il collegamento in FIBRA attivo funzioneranno SOLO i telefoni collegati direttamente al modem.
- Mantieni il tuo nuovo modem sempre acceso e collegato per utilizzare i servizi Internet, Voce ed i servizi TIM.
- Ricorda che qualora fosse necessario o si volesse modificare/ripristinare oppure ottimizzare l'impianto telefonico puoi rivolgerti al 187 (Clienti Residenziali) o al 191 (Clienti Business).

INSTALLA E ACCENDI TIM HUB

1. Collega il connettore del filtro DSL alla presa telefonica.
2. Collega il cavo telefonico inserendo i connettori grigi uno nella porta DSL del modem, l'altro nella porta ADSL/VDSL del filtro.
3. Inserisci lo spinotto dell'alimentatore nella presa del modem indicata con il simbolo
4. Inserisci la spina dell'alimentatore nella presa elettrica.




Fig. 1

5. Premi il tasto di accensione/spegnimento posto sul lato posteriore del modem. Attendi che i led **i** e **b** siano verde fisso ed il led **@** sia verde lampeggiante.




Fig. 2

TIM HUB

3

COLLEGA I TELEFONI AL TIM HUB

1. È possibile collegare tramite cavo telefonico fino a due telefoni fissi o cordless direttamente alle porte di colore rosso poste sul retro del modem. Se è attiva una seconda linea, il telefono della linea principale va collegato alla Linea 1, il telefono della linea secondaria alla Linea 2.
2. Verifica che il LED "Voce", indicato con il simbolo in Fig. 2 e relativo alla porta a cui è stato collegato il telefono, sia verde fisso (lampeggiante se in conversazione).




Fig. 3

Scarica l'App Telefono di TIM.



iPhone



Android

Collega il tuo Smartphone al TIM HUB e trasformalo in un cordless: puoi effettuare e ricevere chiamate dalla linea di casa anche dal tuo Smartphone.

COSA FARE SE

Il LED **i** non si accende:

- Verifica di aver correttamente svolto i punti di pagina 3 e 4.

Il LED **i** e il LED **b** non lampeggiano oppure non diventano verde fisso e il LED **@** non diventa verde fisso o lampeggiante:

- Assicurati di aver staccato i telefoni dalla presa telefonica scelta per l'installazione del modem.
- Verifica di aver effettuato correttamente tutti i collegamenti descritti precedentemente.
- Se ancora non funziona, prova a collegare il modem ad un'altra presa telefonica.

Non riesci ad effettuare chiamate:

- Verifica il corretto collegamento dei telefoni al modem.
- Verifica che il LED "Voce" sia acceso di colore verde (fisso o lampeggiante), in caso contrario chiama il 187 (Clienti Residenziali) o il 191 (Clienti Business).

Vuoi collegare telefoni alle vecchie prese telefoniche:

- L'attività richiede l'intervento di un tecnico specializzato e quindi contatta il 187 (Clienti Residenziali) o il 191 (Clienti Business).

Per la descrizione dettagliata dei LED vai a pag. 8.

TIM HUB

5 6

TIM HUB

COLLEGA I DISPOSITIVI AL TIM HUB

Collegamento con Cavo Ethernet


Inserisci una estremità del cavo Ethernet in dotazione (con connettori gialli) nel tuo dispositivo, l'altra estremità in una qualsiasi delle porte di colore giallo del modem.

Collegamento in Wi-Fi

- In modo **MANUALE** su tutti i dispositivi. Annota il nome della tua rete Wi-Fi (es. TIM - 12345678) e della relativa password riportata sull'etichetta sotto il modem e nell'ulteriore etichetta adesiva contenuta nella confezione. Dal tuo dispositivo seleziona la tua rete Wi-Fi e digita la password.

Configurazione predefinita Wi-Fi
Rete Wi-Fi: TIM-12345678
Password: 1234567890ABCDEFghijklmn

Esempio di etichetta



Tasto WPS

- In modo **AUTOMATICO** sui dispositivi dotati di funzionalità WPS (no iOS). Attiva la funzionalità WPS sul tuo dispositivo. Se hai un PC seleziona il nome della tua rete Wi-Fi (es. TIM-12345678). Premi il pulsante "WPS" riportato sul lato sinistro del modem. Il LED "WPS" diventa arancione lampeggiante e la connessione senza fili sarà configurata in automatico in pochi minuti. A configurazione avvenuta il LED "WPS" diventa verde fisso. Dopo alcuni minuti si spegnerà.

