


Cancellazione del profilo eSIM (device Iphone 12 pro)

- 1) Assicurarsi che il device abbia una connessione Wi-fi attiva o dati cellulare, mediante SIM removibile o profilo eSIM precedentemente attivato sul device.
- 2) Nel menu IMPOSTAZIONI, cliccare sulla voce di menu 'Cellulare'
- 3) Nel menu CELLULARE, sezione SIM, cliccare sulla voce del piano tariffario scaricato (ad es. 'Principale').
- 4) Cliccare sul bottone 'Elimina eSIM' e al messaggio di conferma cliccare su 'Elimina eSIM' per procedere all'eliminazione del profilo eSIM.

Il profilo eSIM è stato correttamente rimosso dal device.


TIM - Technical guide eSIM



2



3



4

