



Realme

# Configurazione Hotspot

Per navigare in Internet con il PC utilizzando la connessione del tuo smartphone via WiFi, segui le istruzioni indicate in questa guida.

# realme

## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

1


Prima di poter navigare con altri dispositivi utilizzando la connessione internet del tuo smartphone, è necessario che questo sia configurato. Se hai dubbi in merito, consulta la guida "Connessione Internet" per verificare la correttezza dei parametri.



## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

2


Dalla Home, accedi al menu principale facendo scorrere la schermata verso l'alto.



## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

3

Premi sull'icona delle "Impostazioni".



## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

4


Seleziona quindi "Connessione & condivisione".



## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

5


Seleziona "Hotspot personale".



## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

6

Premi "Impostazioni hotspot personale" per configurare la rete dell'hotspot, poi fai scorrere l'interruttore "Hotspot personale" per attivarlo o disattivarlo.




## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

7

Stabilisci un nome per la rete, imposta una password e premi il simbolo di spunta in alto a destra per salvare.

Attivato l'hotspot, passa alla procedura di abbinamento wireless del PC.





## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

8


Premi con il mouse sull'icona raffigurante le connessioni di Rete.



## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

9


Dal menu risultante seleziona dall'elenco delle Reti disponibili quella identificata con il nome dello smartphone.



## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

10


Premi "Connetti".



## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

11


Digita quindi la password WiFi precedentemente impostata e premi "Avanti".



## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

12

La funzione è ora attiva e puoi iniziare quindi a navigare in Internet direttamente dal browser del tuo PC utilizzando la connessione del tuo smartphone.



# CONFIGURAZIONE HOTSPOT

13


Una volta terminata la navigazione,  
disconnetti il collegamento del PC.

The screenshot shows the TIM website's home page. At the top, there is a navigation bar with the TIM logo, menu items like 'Fisso e Mobile', 'TV e Calcio', 'Prodotti', 'TIM Party', and 'Assistenza', a search bar, and a 'MyTIM' user profile icon. Below the navigation bar, a green banner reads 'Hai mai provato l'intrattenimento o lo sport di TIMVISION? Scopri la PROMO!'. The main content area features a large blue section with the headline 'Hai mai provato l'intrattenimento o lo sport di TIMVISION?' and a sub-headline 'Scegli il pacchetto che fa per te, puoi disdire quando vuoi e senza costi.' Below this, it says 'PROVALO! 0,00 € al mese fino al 31/03/2022' and 'Costo di attivazione 9,99€'. A 'SCOPRI L'OFFERTA >' button is present. To the right, there is a grid of service tiles for Netflix, Disney, and various sports channels. At the bottom of the main content area, a blue bar asks 'Di cosa hai bisogno?'. On the right side, a white chat window is open with the heading 'Come possiamo aiutarti?' and two options: 'Passa a TIM con l'aiuto di un consulente' (50 Giga, Minuti e SMS illimitati a 9,99€) and 'Ho bisogno di assistenza su una linea già attiva'.

## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

14


Apri di nuovo l'elenco delle reti sul PC.



## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

15

Clicca su "Disconnetti".





## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

16

Disattiva quindi la funzione hotspot anche sullo smartphone premendo di nuovo sulla voce.

