



Samsung

# Configurazione Internet

Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per navigare in Internet con il tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.


The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, white, sans-serif font, centered within a blue, horizontally-oriented oval shape.

**SAMSUNG**

## CONFIGURAZIONE INTERNET

1


Dalla Home, accedi al menu principale facendo scorrere la schermata verso l'alto.



## CONFIGURAZIONE INTERNET

2


Premi sull'icona delle "Impostazioni".



## CONFIGURAZIONE INTERNET

3


Seleziona quindi "Connessioni".



## CONFIGURAZIONE INTERNET

4


Scegli la voce "Reti mobili".



## CONFIGURAZIONE INTERNET

5


Ora entra nel campo "Profili".



## CONFIGURAZIONE INTERNET

6

Seleziona il profilo denominato "WAP TIM" se già presente, altrimenti premi su "Aggiungi" per crearlo.



## CONFIGURAZIONE INTERNET

7

Compila la schermata come raffigurato:  
nel campo "Nome" inserisci un nome  
identificativo per la connessione (WAP  
TIM) e come apn digita "wap.tim.it".

Nei campi "Nome utente" e "Password"  
digita WAPTIM.

Lascia il resto dei campi invariato e scorri  
la schermata verso il basso.






## CONFIGURAZIONE INTERNET

8

Accertati che la voce "Tipo APN" sia impostata come "default,supl", lascia il resto dei campi invariati e premi la freccia in alto a sinistra per salvare il profilo e tornare indietro.



## CONFIGURAZIONE INTERNET

9

Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti, accertati che sia impostato come predefinito per le future navigazioni. La configurazione è terminata, lo smartphone è ora correttamente impostato per navigare in Internet con TIM.

